

Få bort beläggningen ovanför vattenlinjen

Citronsyra är bra för att få bort den smutsgula beläggningen ovanför vattenlinjen vid torrsättning.

För att få bort den smutsgula beläggningen ovanför vattenlinjen vid torrsättning, gör på följande sätt:

En påse citronsyra, 30 gram, blandas med en deciliter vatten och penslas på med en vanlig pensel. Beroende på temperatur försvinner den gula beläggningen på plasten efter två till tolv timmar. Skölj med vanligt vatten. Klart! Det är rena trolleriet.

Kostnad för en påse cirka sju kronor.